Regolamento Tecnico

Info 03/2025

29/04/2025

Categoria Micro e Mini

Per i motori a noleggio nelle categorie Micro e Mini, si applicano le seguente regole:

- E obbligatorio di installare la sonda acqua funzionante nella posizione prevista sul motore. La sonda acqua deve essere collegata a un strumento che consente di richiamare i valori di misura memorizzati da un commissario tecnico Rotax.
- La temperatura non deve superare 80° C.
- La marmitta deve essere montata con 4 molle (due sinistra, due destra)
- Il radiatore deve essere completamente riempito.
- Il promotore si riserva di togliere il motore qualora il motore venga acceso fuori dal parco chiuso o nel caso si riscontri una manomissione o un danno.